



ボールペンの取り扱いについて

■芯の取り替え方

Mペンタイプ



Mペンはキャップ式ボールペンです。



キャップは磁石式でボディーからキャップを引っぱり外します。



芯を交換する時はペン先側金具を左に回して外し芯を抜きます。
新しい芯と交換して戻します。

■ Mペン替え芯の種類

★ シュミット



★ JETSTREAM (三菱ジェットストリーム/SXR-5)



ジェットストリームは、ペン先と紙の摩擦係数を従来の油性ボールペンより軽減しており、力をいれずになめらかにすらすら書けるのが魅力です。

描線をくっきり濃くするため、色材に顔料を使って、超微粒子化するとともに、用紙に対する速乾性を上げています。

● uni-ball R:E (ユニボール アールイー/URR-100-05)



● uni-ball SigNo (ユニボール シグノ/UMR-83)



★ ZEBRA

● ジェルボールペン (P-RJF7)



● SARASA dry (RJLV5)



● エマルジョンボールペン ブレン (RNC5)



★ パイロット

● フリクションボール (LFBKRF12F)



※その他にも多数の替え芯がございます。
※記載のシリーズがご利用いただけます。